

Návod k údržbě a obsluze vozidla

Přívěs - přípojné vozidlo pro přepravu turistických lodí (kanoe, kajak) a jízdních kol

1. Technický popis vozidla

Jednoosý nebrzděný přívěs do celkové váhy 600kg

Délka 4500mm

Šířka 1760mm

Výška 2150mm

Použitá kola 13" 165/70

2. Připojení přívěsu k tažnému vozidlu

Pozor! Při připojení musí být slyšitelné klapnutí připojovací hlavice, k tomu je nutné držadlo připojovací hlavice zcela otevřít. Po zajištění držadlem, překontrolujte správnost spojení.

3. Elektrické připojení tažného a taženého vozidla

Zástrčka musí zapadnout do zásuvky a zajistí se krytem, tím je dosaženo správného spojení. Při odpojení buďte opatrní aby nedošlo k vytržení kabelu. Případné poškození kabelu svěřte odborné dílně. Při zapojení vždy zkontrolujte veškeré osvětlení na tažném i taženém vozidle.

4. Náklad

Náklad vždy rozložte rovnoměrně na obě strany vozíku a nápravy. Náklad řádně připevněte popruhy a ty zkontrolujte aby nebyly poškozené - prodřené.

5. Dovolená rychlost a zatížení

Nepřekračujte nejvyšší dovolené zatížení ani maximální dovolenou rychlost vyznačené na přívěsu.

Údržba

1. Všechny spojovací materiál včetně matic kol je běžně užívaný, pravidelně kontrolujte a utahujte všechna spojení včetně matic kol.
2. Pravidelně kontrolujte tlak v pneumatikách a nepřekračujte maximální povolený tlak vyznačený na pneumatice. Pokud se začne objevovat vibrace vše zkontrolujte.
3. Kontakty zástrčky a zásuvky občas ošetřete sprejem na kontakty.
4. Přípojné zařízení a kouli udržujte čisté a promazané, taktéž ostatní pohyblivé části přívěsu.
5. Včasná údržba uspoří náklady.